

ホゴコンエースMS-F施工方法



下地は、エフロ・油分・樹脂・を除去し、十分に乾燥させて下さい。

- ① 歩行区分を確保。
- ② 塗装面以外の養生。
- ③ 材料は、1回塗分を作る。
- ③ 比率基材:13 硬化剤:1 骨材:1(g)
- ⑤ ローラーバケットの中で骨材攪拌し、ローラーの樹脂を切ってから塗面へ。
- ⑥ 40~50cm角位を十字にムラ切りしながら塗装。
- ⑦ 目地の吸い込み多く皮黄色の場合、乾燥後増し塗りし、濡れ色に統一して下さい。
- ⑧ 1回塗が乾燥し、手触が無くなったら(1~2時間)2回目の塗装を前回同様にして下さい。
- ⑨ 塗装後、24時間は水が掛からぬようにして下さい。



小面積ずつ、十字にムラ切りしながら塗装して下さい。
(短毛・及び中毛ローラー、入り隅は刷毛)



骨材筋有り(汚れ目立つ)



ローラーを一方向に伸ばすと骨材跡が白く残り、筋汚れになり目立ちます。