建築用塗膜防水材

セブンウォール 水性S工法 なみがた

施工要領書

2025年7月改訂版



目次

1. 水性S工法の標準工程	2
2. 適応下地	
3. 施工フローチャート	
4. 注意事項	
4.	
6. 使用材料一覧	6

1. 水性S工法の標準工程

	工程	材 料 名	希 釈 (重量%)	所要量 (kg/㎡)	工程時間 (H)	施工方法
1	下塗り	水性セブンウォールシーラー	無希釈	0.15	2~48	中毛ウールローラー 刷毛
*	下地挙動緩衝材(注 1)	スーパーセブン	無希釈	0.5	3~48	多孔質ローラー 刷毛
*	増塗り(注 2)	セブンウォール主材	水道水 (0~5)	0.5	5~48	多孔質ローラー 刷毛
2	基材塗り(1)	・セブンウォール主材	水道水	1. 0	5~48	粗目多孔質ローラー 刷毛
3	基材塗り(2)	ピノングオール王州	(0~5)	1. 0	16~48	粗目多孔質ローラー 刷毛
4	上塗り(1) (艶有/半艶/ 3分艶)	. 水性セブンウォールトップ W-SS	水道水	0.12	3~48	中毛ウールローラー
5	上塗り(2) (艶有/半艶/ 3分艶)		(0~20)	0.12	24~最終 養生	刷毛

- ※ひび割れ部分、防水上重要な部位への対応は下塗りと基礎塗りの工程の間で行って下さい。
- 注1 スーパーセブンはひび割れ幅0.2mm~2mm未満とし、ひび割れをまたぎ50mm程度の幅で延長50 mm以上を端部に段差の無いように塗り付けてください。
- 注2 増塗りを行う部位は、プレキャストコンクリート、ALC版、などの継手目地、建具回り、貫通部回りなどの防水上重要な部位、出隅、入隅、目地部などの膜厚の薄くなり易い部位、開口部回りなどのひび割れが発生し易い部位、下地の動きが激しい部位とします。

2. 適応下地

コンクリート打ち放し仕上げ モルタル塗り仕上げの各外壁面

※仕上げ、および付着性は試験施工を行って確認してください

3. 施工フローチャート

	・下地補修 欠損部分の補修、浮き注入								
	・シーリング材 JIS A 5758(建築用シーリング材)NBタイプを使用する 上に塗り重ねる場合はシーリング材が硬化してから施工する								
	・ワックス・油脂が付着している場合 研磨紙ずり・シンナー拭き								
下地処理	・カビ、藻などの微生物が付着している場合 アルコール液等で殺菌処理および除去								
	・エフロレッセンス・粉塵・異物・汚れがある場合 洗剤等を用いて除去								
	<u> </u>								
	高圧洗浄								
	\downarrow								
	乾燥								
<u> </u>									
下塗り	水性セブンウォールシーラー								
中塗り	セブンウォール 1回目 セブンウォール 2回目								
上塗り	水性セブンウォールトップW-SS(艶有/半艶/3分艶) 1回目 水性セブンウォールトップW-SS(艶有/半艶/3分艶) 2回目								

4. 注意事項

- (1) 外気温が5℃以下及び35℃、湿度80%Rh以上の場合は施工を避ける。
- (2) 施工前から施工後にかけての乾燥硬化の過程で雨・結露・霧・雪・霜等が予想される場合は施工を避ける。
- (3) 強風の時は塗材の飛散被害・塗付けムラ等の支障をきたすため、十分風養生対策を行うか施工を避ける。
- (4) 花壇や擁壁など裏面からの水分供給が予想される部分への施工は避ける。
- (5) 全面を施工しない場合、取合い部から水分の影響を受けないようにシーリング目地で見切り施工を行う。
- (6) 材料は、風雨・直射日光を避け5℃以上の冷暗所で保管する。
- (7) 使用する材料について製品安全データシート(SDS)を事前に入手し、関連諸法令を厳守して施工を行う。
- (8) 労働安全規則等に定められている安全規則に基づき適切な装具を着用する。

5. 施工上の注意

施工前の下地の洗浄不足により付着不良を起こす可能性があります。また、「セブンウォール」は JIS A 6021 を取得したアクリルゴム系の建築用塗膜防水材になります。中塗り膜厚を確保することで防水性能を発揮しますので、所要量を守り下記に注意して施工してください。

(1)下地処理

- ① 下地の欠損や浮き、ひび割れ箇所などの下地処理を適切に行う。
- ② ワックスや油脂などが表面に付着している場合は研磨紙ずり、およびシンナー拭き等によって除去する。
- ③ エフロレッセンス、塵埃、付着異物は洗剤等を用いて除去後、洗浄剤成分が残らないように高圧水洗などを行い、十分に乾燥させる。
- ④ カビや藻などの微生物が生じている場合はアルコール液等で殺菌処理および除去する。
- ⑤ シーリング材の上に塗り重ねる場合は、JIS A 5758(建築用シーリング材)の規格に適合した 2 液型ポリウレタン系シーリング NB タイプまたは 2 液型アクリルウレタンシーリングを使用し、シーリング材が硬化してから施工を開始する。

(2)下塗り

① 吸い込みの多い部分には追いかけ塗りを行い、表層にシーラーの成分がある状態にする。

※ひび割れ箇所 <下塗り後に行う工程>

スーパーセブンをひび割れ箇所に施工する場合はひび割れ幅0.2mm~2mm未満とし、ひび割れをまたいだ50mm程度の幅で延長50mm以上を端部に段差の無いように塗り付ける。

※下地補強塗り <下塗り後に行う工程>

プレキャストコンクリート、ALC版、などの継手目地、建具回り、貫通部回りなどの防水上重要な部位、出隅、入隅、目地部などの膜厚の薄くなり易い部位、開口部回りなどのひび割れが発生し易い部位、下地の動きが激しい部位はセブンウォールを 0.5~1.0 kg/㎡を塗り付ける。

(3)基材塗り

- ① 指触確認し、前工程の乾燥後中塗りを開始する。
- ② セブンウォールを 0~5%水希釈し、均一に混合する。混合方法は、気泡が混入しないよう撹拌機で均一 に撹拌する。
- ③ 粗目多孔質ローラーにセブンウォールを十分に含ませ、気泡が混入しないように小面積ずつ配り塗り、均 一に仕上げる。
- ※ 高温時の施工や塗継ぎ箇所で仕上がりが変化する可能性があるため、施工時の下地の温度や塗重ねの時間差に気を付けて施工してください。

(4)上塗り

- ① 気温が高く糸引きする場合や、気温が低く泡含みする場合には、水性セブンウォールトップ W-SS を「水道水」で 0~20%程度で希釈し、十分に攪拌する。
- ② 成分が沈降していることがあるため、混合前にハンドミキサーで十分撹拌し、塗棒、ヘラ等で缶のコーナー・一部の溜まりもキレイに落とし、良く混合する。
- ③ 中塗り材施工の翌日以降に乾燥硬化を確認してから上塗りを開始する。
- ④ 上塗り1回目を施工後、指触確認出来たら2回目の施工を行う。(※1)
- ⑤ 仕上げ面は、十分乾燥硬化させるよう、24時間以上乾燥養生する。(※2)
- ⑥ 塗り重ね回数による光沢の差異が生じる可能性があるため、目地部分で見切りながら塗るなどして、塗継ぎの際にラップによる光沢に違いの出ないよう施工を行う。
- ※1 高温時の施工の際、当日でもリフティングの恐れがあります。指触確認し乾燥していれば当日中にすぐに 追いかけ塗りを行ってください。
- ※2 昼夜の寒暖差が大きい日や高湿度、結露が発生しやすい時期はブラッシングが起きることがあります。 施工時の気象条件にはご注意ください。

6. 使用材料一覧

工程	製品名	容 量	荷姿	混合比
下塗り	1液水性エマルション 水性セブンウォールシーラー	15kg	石油缶	_
基材塗り	1 液水性アクリルゴム セブンウォール	18kg	石油缶	_
上塗り	1液水性アクリルシリコン樹脂 水性セブンウォールトップ W-SS 艶有・半艶・3 分艶	15kg	石油缶	
下地緩衝材	1 液水性アクリルゴム スーパーセブン	6 kgלייל (3 kg×2)	ポリ缶	_



東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビル A 館 12F TEL 03(6809)2597 FAX 03(6809)2598 https://www.seven-chemical.co.jp