

ホゴコンエースMS-F 施工要領書

☆風呂場やシャワールームなど、床面下地側に水分が残り易場所への施工はお勧め出来ま

1. 下地調整

- ・ 被塗面(タイル、石材、コンクリート、目地等)のひび割れ、欠け、浮きの補修を事前に目立たない様に十分補修して下さい。
- ・ ワックスや油分、手垢などは、洗剤やシンナーを用いて清掃する。
- ・ 白華物等は、ブラシや洗剤で処理し、その後、十分に洗浄する。
- ・ 塵埃、付着異物などを高圧洗浄等で、十分除去する。
- ・ 下地調整後、被塗面、目地等、十分に乾燥させる。

2. 塗剤調合

- ・ ホゴコンエースMS-F基剤の缶を開け、十分攪拌して下さい。
- ・ ホゴコンエースMS-F基剤と、硬化剤を13:1の割合で混合攪拌し、専用骨材を加えて均一に混合して下さい。
- ・ 通常無希釈です。吸い込みの多い下地の場合、1回目の塗布のみ0~30%専用シンナーで希釈して下さい。

3. 塗布

- ・ ローラー、刷毛を用いて、均一に2回塗りで仕上げるのが標準です。
標準塗布量は2回で0.3~0.5Kg/m²です。
1回目と2回目の工程間隔は、2時間以上とし、当日中に2回塗りして下さい。
骨材が沈降し易いので、塗り付けるたびに、ローラーバケットの底に沈んだ骨材をローラーで攪拌し、巻き上げながらローラーに絡めて塗布して下さい。
塗布が著しく超越した場合、濡れ色、艶むらが発生することがあります。
下地の表面状態、劣化状況により、適正塗布量が変化することがあります。
可使時間以内(20℃ 3時間程度)に使い切して下さい。

4. 養生

- ・ 塗布後24時間は、水がかからないようにして下さい。

5. 施工全般における注意事項

- ① 材料を取り扱う場合、手袋、マスク、メガネ等の保護具を使用し、安全に留意して作業を行って下さい。
- ② 密閉した場所では、換気を十分に行って下さい。
- ③ 皮膚に触れた場合は、石鹼を使って洗い流して下さい。目に入った場合は水道水で15分以上洗い、医師の診断を受けて下さい。
- ④ 材料は、直射日光、降雨を避けて、屋内冷暗所に保管して下さい。
- ⑤ 可燃物のため、火気のそばには保管しないで下さい。
- ⑥ 水で濡れた面には絶対に塗布しないで下さい。
- ⑦ 攪拌機、吹き付け機器、ローラ等は施工部位等を考慮して適切なものを使用して下さい。
- ⑧ 塗布後24時間は水がかからないように養生して下さい。
- ⑨ この製品を取り扱う前に、必ず安全データシートをお読み下さい。

 **株式会社 セブンケミカル**

東京都新宿区西新宿 7-8-13 栗原ビル 3F

TEL 03(3366)2616 FAX 03(3366)2619