

## セブンス主材層の造膜



- ①50～60cm四方(肩幅よりやや広め)の面積を目安に、ゆっくりセブンス主材を配り塗ると、厚目に泡含みも少なく仕上がります。(ローラーの手を伸ばしすぎると、防水層としての塗膜厚が薄くなり、造膜が足りずひび割れ追従性が損なわれます。)
- ②予めローラー目の仕上がり方向を決める。
- ③2回の塗り付けでセブンス主材が残る場合は、塗り増しし、規定量(600g～1kg/m<sup>2</sup>)を塗り付けて下さい。

