

セブンスの深目地施工(目地部刷毛使用)



目地刷毛塗り



目地刷毛塗り後ローラー塗付



完成面1



ローラー塗付後



完成面2



完成面3

注意事項 ※工程数にかかわらず増膜の確認をする。
※主剤乾燥後、水かけテストの実施で漏水の無い事を確認する。
※刷毛で目地奥まで材料塗付後ローラーにて塗付。